

受信状態・送電状況の確認方法



電源ランプ=点灯（緑色）

受信ランプ=消灯（赤色）

	点灯 (光ったまま)	点滅 (光ったり消えたり)	消灯 (消えたまま)
電源ランプ (緑色)	良好	電池交換 又は アダプターの確認が必要	送電がありません
受信ランプ (赤色)		受信状況が良くない (アンテナの延伸 又は ラジオの向き調整を)	電波良好

Q1 乾電池だけでどの位電源は持つのか？

- ① ラジオ（音量最大）を聞き続けた場合は、10 時間程度。
- ② 緊急放送の待機状態では、72 時間程度です。

※平常時は、屋内に固定し、ACアダプターを使用してコンセントにつなぎ、乾電池を入れた状態で使用してください。

Q2 受信ランプが消灯しているけど、本当に自動受信できるの？

毎月1回（第二木曜日の午後1時30分）から定時割込試験放送を実施しています。実際の割込放送と同じ方法で行われますので、ご確認をお願いします。また、試験放送を含め、割込放送は最大音量で流れ、音量を下げることはできません。電源ボタンを押せば止まりますので、必要に応じて使用してください。